

FABRICACIONES A MEDIDA

GUÍA DE USUARIO TABURETES



Escaleras Sube, S.L.

Pol. Ind. Pla de Llerona. C/ Holanda, 3.
08520 Les Franqueses del Vallés. Barcelona

ANTES DE USAR LA ESCALERA

Asegúrese que se encuentra en disposición de usar la gradilla. Ciertas condiciones médicas o medicamentos, abusos de alcohol o drogas pueden hacer el uso de una gradilla inseguro. Inspeccione la gradilla después de la recepción y antes del primer uso para asegurar las condiciones y la operatividad de todas sus partes.

Antes del uso diario del taburete compruebe que no está dañado y el uso es seguro mediante un control visual.

Para usuarios profesionales se requieren inspecciones periódicas.

Asegúrese que la gradilla es adecuada para la tarea. Es conveniente realizar una evaluación de riesgos antes de su uso.

No use el taburete si esta dañado.

Elimine cualquier contaminante como pintura húmeda, barro, aceite o nieve.

COLOCACIÓN DE LA ESCALERA

El taburete debe colocarse sobre una base plana e inamovible.

Nunca debe reposicionar la gradilla desde arriba.

Cuando coloque el taburete tenga en cuenta el riesgo de colisión con otros objetos como peatones, vehículos o puertas. Asegure las puertas (excepto si existen puertas antiincendios) y ventanas en el área de trabajo.

Identifique los riesgos eléctricos en el área de trabajo, como líneas aéreas u otros equipos eléctricos expuestos. Utilice escaleras de fibra de vidrio si va a trabajar cerca de la electricidad o de líneas de energía aéreas. **NUNCA** utilice una escalera metálica cerca de la electricidad. No coloque el taburete sobre superficies deslizantes.

USANDO LA ESCALERA

No exceda la carga máxima total de 150kg.

No sobresalga; el usuario debe mantener su cintura entre los largueros y los pies en el mismo peldaño o plataforma.

No use el taburete como medio de acceso a otros niveles.

Las escaleras y taburetes sólo deben usarse para trabajos ligeros y de corta duración.

Use escaleras no-conductoras para trabajos inevitables con tensión eléctrica.

No use la gradilla en el exterior en condiciones ambientales adversas, como con fuerte viento.

Ascienda y descienda de cara.

Use calzado con suela antideslizante para subir al taburete.

Evite cargas laterales por ejemplo al taladrar una pared. Intente siempre trabajar de frente.

No permanezca largos periodos de tiempo encima de una escalera o taburete sin descansos regulares.

El equipamiento acarreado mientras usa el taburete debe ser ligero y de fácil manipulación.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Reparaciones: Para cualquier tipo de reparación póngase en contacto con su proveedor o con el fabricante.

Mantenimiento: Se debe realizar una limpieza y un examen visual periódico para asegurar el correcto funcionamiento de la escalera.

Si necesita algún recambio por pérdida o deterioro, por favor contacte con su proveedor o con el fabricante.

PUNTOS A REVISAR		OK	NOK
General	Estructura sin golpes ni deformaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peldaños	Sin golpes ni holguras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruedas	Comprobar el correcto giro y freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barandillas	Sin golpes ni holguras. Comprobar la correcta unión a la estructura y que no haya tornillos sin apretar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fijaciones	Buen estado de remaches y tornillería, sin óxido. Comprobar que no haya holguras ni tornillos o remaches flojos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapones	Comprobar que todos los tapones están colocados para evitar posibles cortes o arañazos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patas	Pies de goma bien colocados. La falta de un pie de goma puede provocar cojeo e inestabilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si alguno de los puntos aquí descritos no son conformes, NO USE LA ESCALERA contacte con el fabricante o su proveedor para valorar una posible solución.